

O P E L

REMOTE CONTROL /

CÓMO SUSCRIBIR Y ACTIVAR ESTE SERVICIO

REMOTE CONTROL /




Esta guía del usuario te explica como activar el servicio "Remote Control" de tu vehículo.

En primer lugar, para usar Remote Control, necesitas una cuenta **MyOpel** y registrar tu vehículo. Si aún no has instalado la aplicación móvil en tu smartphone, puedes hacerlo fácilmente descargando la aplicación de **Google Play Store** o **App Store**.




REMOTE CONTROL /



Abre la app MyOpel, entra en la sección **Services Stores** y luego en "**Servicios Conectados**". En esta, puedes ver los **Servicios Disponibles** para tu vehículo. Toca "**Remote Control**" para iniciar la activación del proceso. Aparecerá una ventana emergente donde podrás elegir tus preferencias para las cookies.

*Todas las imágenes mostradas son únicamente ilustrativas.


REMOTE CONTROL /



Serás redirigido/a a la página de Activación del Servicio, donde podrás leer una descripción del servicio **Remote Control** y un resumen de sus ventajas. Desplázate hacia abajo y toca el botón "**OBTENER**" para continuar con la activación.

*Todas las imágenes mostradas son únicamente ilustrativas.

REMOTE CONTROL /




Para activar Remote Control es importante leer y aceptar las **Condiciones Generales**. Cuando las hayas aceptado, toca el botón "**Iniciar activación**".

*Todas las imágenes mostradas son únicamente ilustrativas.

REMOTE CONTROL /


Los **3 pasos** que debes seguir en este momento te llevarán solo unos minutos y al final podrás empezar a disfrutar de tu Remote Control.



En primer lugar, has de aceptar los Términos y Condiciones y luego tocar "**Iniciar**".

*Todas las imágenes mostradas son únicamente ilustrativas.


REMOTE CONTROL /



1. Introduce tu número de teléfono y el código que has recibido por SMS.

*Todas las imágenes mostradas son únicamente ilustrativas.


REMOTE CONTROL /



- 2.** Crea tu **Código de Seguridad personal de 4 dígitos**. Para iniciar este paso, recibirás un código temporal por SMS, que deberás introducir para registrar tu teléfono. Luego crea tu propio **código de seguridad**. Este código te permitirá acceder en remoto de modo seguro a tu vehículo y usar las demás funciones de este servicio.

*Todas las imágenes mostradas son únicamente ilustrativas.

REMOTE CONTROL /



3. Vincula tu móvil a tu vehículo mediante **Bluetooth**. Entra en tu vehículo, enciende el motor, activa el Bluetooth en tu móvil (si no lo estaba antes) y toca **"EMPAREJAR"** para iniciar la asociación.

1




Nota: Asegúrate de haber leído antes las secciones "Vincular Mi Smartphone a Mi vehículo" y "Gestionar la privacidad de los datos de mi vehículo".

*Todas las imágenes mostradas son únicamente ilustrativas.



REMOTE CONTROL /

Ahora el servicio **Remote Control** está activo. Aparecerá una ventana emergente que te indica que actualices el software de equipamiento del vehículo para disfrutar plenamente de todas sus funciones y gestionar tu coche a distancia.




Tras haber instalado la actualización, la activación en tu vehículo puede tardar hasta 24 horas. Puedes realizar varios viajes de al menos 15 minutos para facilitar la activación.

*Todas las imágenes mostradas son únicamente ilustrativas.



REMOTE CONTROL //


CÓMO UTILIZAR REMOTE CONTROL



Una vez activado, podrás controlar el estado de cierre de tu coche, bloquear y desbloquear las puertas o encender la luz y el claxon en unos sencillos pasos.

Para controlar a distancia tu coche, sólo tienes que abrir la aplicación **MyOpel**, seleccionar el icono de la orden que quieres enviar a tu vehículo, confirmar la acción y esperar unos segundos. Recuerda que cada 7 días deberás confirmar los comandos a distancia utilizando tu código de seguridad.

*Todas las imágenes mostradas son únicamente ilustrativas.



O P E L